

SBB-Rot
RAL 3020

SBB-Schwarz
RAL 9005

SBB-Weiss
RAL 9010

SBB-Schwarzgrau (alle Drehgestelle seit EW IV)
RAL 7021

SBB-Umbragrau (für Schürzen, Fahrzeugdächer)
RAL 7022

SBB-Blau (v.a. Schilder und SBB Cargo)
RAL 5002

SBB-Anthrazit
RAL 7016

SBB-Grün (EW I, EW II und altes Farbschema EW IV)
NCS* 8010-B90G
recht ähnlich ist **RAL 6009 tannengrün**

SBB-Braun
Leider kein genauer RAL-Ton vorhanden

Hellrot (EW III) NCS 1585-Y80R
Steingrau (EW III, erste EW IV)
NCS 3005-G80Y, RAL 7030

Hellgrau (spätere EW IV grau-grün, NPZ, DPZ, RABe graue Maus, Eurocity)
NCS 2000

Dunkelgrau (RABe graue Maus, Eurocity) NCS 7502-B
Kobaltblau (NPZ, DPZ)
RAL 5013

Feuerrot (Lokomotiven, Speisewagen, Fronten) RAL 3000
Purpurrot (RABDe 12/12 Mirage) RAL 3004
Reinorange (Bm, Bpm, Am) RAL 2004
Graugrün (Führerstände innen) NCS 6010-G30Y
Dienstwagenrot
RAL 3009

Erikaviolett (Eaos) RAL 4003 !
Wasserblau (Shimms) RAL 5021
Verkehrsgelb (Km, Krane, Türen)
RAL 1023

Rotbraun (Baudienstwagen) NCS 4060 Y80R

MThB-Grün (historisch)
RAL 6005

SOB-Grün (historisch)
RAL 6009

RAL= Reichs-Ausschuss Lacke / NCS = Natural Color System

SBB-Grün: NCS 8010-B90G oder RAL 6009 (EW I& II, EW IV alt)

SBB-Rot: RAL 3020

SBB-Schwarz: RAL 9005

SBB-Weiss: RAL 9010

SBB-Blau: RAL 5002

SBB-Anthrazit: RAL 7016

SBB-Schwarzgrau: RAL 7021 (für Drehgestelle z.B. EW IV)

SBB-Umbragrau: RAL 7022 (Fz. Dächer, Schürzen)

Hellrot: NCS 1585- Y80R (EWIII)

Hellgrau: NCS 2000 (Eurocity)

Steingrau: NCS 3005-G80Y, RAL 7030 (EW III)

Dunkelgrau: NCS 7502-B (Eurocity)

Feuerrrot: RAL 3000 (Loks, Fronten und Speisewagen z.B. EW IV)

Kobaltblau: RAL 5013 (DPZ, NPZ)

Purpur: RAL 3004 (Mirage vor Umbau)

Grün (Führerstände): NCS 6010-G30Y

Orange: RAL 2004 (Eurofima alt)

Rot: RAL 3009 (Dienstwagen)

Gelb: RAL 1023 (Griffstangen, Türen)

Rotbraun: NCS 4060-Y80R (Baudienst- Rottenwagen)